



# The CleanRoom Forum

Fonte: "International CleanRoom Forum"

<http://www.s2c2.org/icccsforum.html>.

O Fórum pode também ser localizado no endereço [www.icccs.org](http://www.icccs.org), ao qual a SBCC é filiada.

A SBCC é membro do ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies)

## QUAL A FREQUÊNCIA DE PLAQUEAMENTO NA SALA LIMPA?

**Autor:** Marcin

**Data:** 21/01/2008

Em nossa clínica já implantamos a quimioterapia para pacientes com câncer. Estamos, como departamento farmacêutico, nos preparando para fabricação de infusões químicas, pois até o momento todo o processo está sendo terceirizado. Qual a frequência que devo plaquear minha sala limpa (classe B), com o isolador HEPA negativo (classe A), uma vez que inicialmente, utilizaria apenas uma vez por semana? Esta é uma clínica muito nova e estamos com dificuldade de pessoal em todos os departamentos. Ainda não temos microbiologistas e não realizamos todos os testes micro tão bem, o que se torna muito caro e inconveniente já que o laboratório mais próximo que nos ajuda para incubar e interpretar as placas fica a cerca de 30 milhas de distância. Uma condição importante é que as infusões que formulamos são utilizadas dentro de 2 a 3 horas e nunca têm um prazo de validade superior a 24 hrs.

### Mensagem#1

**Autor:** Colin Perllman

**Data:** 28/01/2008

Você normalmente teria que expor placas enquanto estiver fabricando para que você possa validar o produto pelo menos, uma vez por dia.

### Mensagem #2

**Autor:** DickKase

**Data:** 04/02/2008

Pelo Anexo 1, (e E.U. FDA) o recomendado é posicionar as placas de sedimentação de 90 mm CFU/4hours.

O que significa que eles têm de estabelecer para 4 horas (também se for mais de 4 horas haverá ressecamento do meio)



Sociedade  
Brasileira de  
Controle de  
Contaminação

**Nota:** Os textos desta seção não representam necessariamente a opinião da SBCC.

Tradução: Vanessa Perez

Contato: [sbcc@sbcc.com.br](mailto:sbcc@sbcc.com.br)